

Sun キーボード互換表

Stop	半角/全角 + F1	Volume-	半角/全角 + 2
Again	半角/全角 + F2	Volume+	半角/全角 + 3
Props	半角/全角 + F3	Power	半角/全角 + 4
Undo	半角/全角 + F4	Help	半角/全角 + H
Front	半角/全角 + F5	右◆	半角/全角 + 左Win
Copy	半角/全角 + F6	左◆	左Windows
Open	半角/全角 + F7	Compose	アプリケーション
Paste	半角/全角 + F8	ローマ字/カナ	半角/全角 + 左Alt
Find	半角/全角 + F9	確定	無変換
Cut	半角/全角 + F10	変換	変換
Mute	半角/全角 + 1	日本語On-Off	カタカタ ひらがな